

## リリースノート

### Linux driver version 1.1.0-2

#### 概要

+ -----

サポートされている OS のリスト

+ -----

1. Ubuntu 14.04 以降
2. Debian 9.5 (他のバージョンはテストされていません)
3. CentOS 7.0 以降
4. RedHat 7.0 以降 (他のバージョンはテストされていません)

+ -----

インストール/アンインストールコマンド

+ -----

DEB sudo dpkg -i xencelabs-1.1.0-2.x86\_64.deb をインストールします  
DEB アンインストール sudo dpkg -r xencelabs

RPM sudo rpm -i xencelabs-1.1.0-2.x86\_64.rpm をインストールします  
RPM アンインストール sudo rpm -e xencelabs

一般的なドライバーのインストール

'tar.gz'フォルダーに移動し,次のコマンドを使用してドライバーをインストールします。

```
tar zxvf xencelabs-1.1.0-2.x86_64.tar.gz
```

```
cd xencelabs-1.1.0-2.x86_64
```

```
sudo ./install.sh
```

リブート

一般的なドライバーのアンインストール

ドライバのインストールフォルダに移動し,次のコマンドを使用してドライバをアンインストールします。

```
sudo ./uninstall.sh
```

+-----

インストール/アンインストール備考

+-----

1. root アカウントでのインストールを許可しない