

# Notas de lanzamiento

Macintosh driver version 1.2.1-18

## 1. Nuevas Funciones

Las siguientes nuevas funciones se implementaron en esta versión del controlador.

Resumen de nuevas funciones	Función ID
Admite todos los dispositivos del Paquete de Xencelabs Tableta Gráfica Mediana SE, incluidos Tableta Gráfica Mediana, Pluma de 3 botones, Pluma delgada y Quick Keys.	153
Se proporciona un controlador independiente para Quick Keys.	33
Se agrega la función de actualizar las utilidades de firmware en línea.	62
Se agrega la función de añadir notas para las aplicaciones.	38
Se mejora el flujo de emparejamiento inalámbrico.	113
Se agrega la función de control de la sensibilidad de inclinación de las plumas.	82
Se agrega dos diagnósticos al Diagnóstico.	105
Se agrega la función de cargar los archivos de configuración del controlador de versiones anteriores.	84
Se agregan 6 teclados internacionales en la guía de configuración para validar los accesos directos preestablecidos.	57
Se agregan instrucciones de configuración en el instalador de Mac.	78
Se elimina la autorización de grabación de pantalla desde la configuración de privacidad y seguridad.	89

## 2. Correcciones de defectos

Los siguientes defectos fueron los principales defectos informados por los clientes y se corrigieron en esta versión del controlador.

<b>Resumen de defectos</b>	<b>Defecto ID</b>
No se puede abrir el programa de configuración del controlador con WiFi o VPN conectado.	2077
La guía de configuración no se abre después de finalizar el proceso de instalación.	2213
Algunos atajos predeterminados no funcionan con ninguna distribución de teclado internacional que no sea la Qwerty (disposición de teclado en inglés).	2227
Problemas de enganche al dibujar líneas rápidamente en la aplicación Clip Studio Painter.	2076
Cuando se desconecta Quick Keys del sistema después de que el sistema entra en modo de suspensión profunda, la única forma de reactivar Quick Keys es reactivar el sistema y el controlador en lugar de solo reactivar el sistema.	1375
En el modo de mapeo de porciones, si usa las plumas para recorrer el borde del área de mapeo en la tableta, el cursor de plumas puede atascarse en el borde del área de mapeo de la pantalla.	2000
El cursor de las plumas no siempre llega al fondo de la pantalla.	1840
No se puede establecer la configuración de ajuste de volumen (F11, F12) como acceso directo.	1901
La tecla Shift no funciona en la aplicación Photoshop.	1822
Problemas en la aplicación Zbrush: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Control + Opción + Izquierda no se puede usar junto con la función de desplazamiento de las plumas.</li> <li>2. La función de panorámica y zoom no funciona (Clic derecho + Arrastrar).</li> <li>3. La función de máscara no funciona (combinado con la tecla Comando o Espacio).</li> </ol>	1805

Los modificadores no se liberan automáticamente después de presionarlos en la aplicación Illustrator y la aplicación Topaz Mask AI.	2135
Clic derecho + arrastrar no funciona en la aplicación Maya.	2245
La función Amplificar (tecla opción + arrastrar con el clic derecho) no funciona en la aplicación Maya.	2211

### 3. Problemas Conocidos

Los siguientes son problemas conocidos en el controlador y las soluciones correspondiente, si existe.

<b>Resumen de problemas conocidos</b>	<b>Soluciones (si existe)</b>	<b>Defecto ID</b>
No se puede seleccionar colores desde el panel de propiedades de degradado en la aplicación Adobe Illustrator con un solo clic.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleccione con un doble clic en el panel de propiedades de degradado.</li> <li>2. Seleccione con un solo clic en el panel de control horizontal.</li> </ol>	2282
No se puede cancelar una capa seleccionada en la aplicación Adobe Illustrator.	N/A	2282
El modo preciso no funciona.	N/A	2277
La función de la rueda del ratón no funciona.	N/A	2276